

Heeft uw Bosch apparaat een Li-Ion-accu?

Volgt u de volgende verzendinginstructies voor lithiumionaccu's in ieder geval op.

Heeft uw accu meer of minder dan 100 Wh?

Dit vindt u op het typeplaatje van uw accu:



≤ 100 Wh

1. Neemt u de accu uit het apparaat.
2. Heeft de accu een zichtbare schade? Belt u a.u.b. de Bosch Servicehotline: +32 (0)2 588 05 91. Is dit niet zo, leg het apparaat en de accu separaat in de verpakking.
3. Zorg ervoor dat de contacten van de accu en het apparaat niet met elkaar in aanraking komen. Er bestaat anders kortsluiting en brandgevaar.
4. Sluit de verpakking.
5. Print de sticker van pagina 2 in kleur uit en plak deze op de voorkant van de verpakking.
Verzendt u een accu met een machine: sticker UN3481
Verzendt u een accu zonder machine: sticker UN3480

> 100 Wh

Hier dient u strikte verzendingsvoorwaarden voor gevaarlijke goederen op te volgen. Belt u a.u.b. onze Bosch Servicehotline +32 (0)2 588 05 91.



BOSCH

Technologie voor het leven

Etiket zonder machine



UN 3480

Tel. (001) 352-323-3500

Etiket met machine



UN 3481

Tel. (001) 352-323-3500