

# Votre outil Bosch est-il doté d'une batterie Lithium-Ion ?

Si oui, veuillez respecter impérativement les consignes d'envoi des outils avec batteries Lithium-Ion qui suivent.

## Votre batterie a-t-elle plus ou moins de 100 Wh ?

Vous trouverez cette information sur l'étiquette signalétique de votre batterie :



### ≤ 100 Wh

1. Retirez la batterie de l'outil.
2. Présente-elle un dommage apparent?  
Si oui: Appelez la Hotline du Service Après-vente Bosch : +41 (0) 44/847 15 12.  
Si non: Placez séparément l'outil et la batterie dans l'emballage.
3. Veillez à ce que les contacts de la batterie ne viennent pas en contact avec ceux de l'outil. (sinon risque de court circuit ou d'incendie.)
4. Fermez l'emballage.
5. Imprimez en couleur l'étiquette de la page 2, découpez-la et collez-la sur le devant du colis. (Ne pas la coller dans un coin, sur le côté ou au dos.)  
Envoi d'une batterie avec machine: Etiquette UN3481  
Envoi d'une batterie sans machine: Etiquette UN 3480

### > 100 Wh

Appelez la Hotline du Service Après-vente Bosch : +41 (0) 44/847 15 12, car pour cette batterie s'applique la réglementation spécifique pour l'envoi de marchandises dangereuses.



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Étiquette sans machine



**UN 3480**

**Tel. (001) 352-323-3500**

Étiquette avec machine



**UN 3481**

**Tel. (001) 352-323-3500**