



BOSCH
Stvořeno pro život



Má váš přístroj BOSCH Li-On Akumulátor?

Jestli ano tak prosím dbejte na následující pokyny k přepravě.

Je kapacita Vašeho akumulátoru větší či menší než 100 Wh?

Tyto informace najdete na typovém štítku baterie:




≤ 100 Wh

1. Vyměte akumulátor z přístroje.
2. Má akumulátor viditelné vnější poškození?
Jestli ne: Vložte zvlášť baterie a stroj do kartonu.
Jestli ano: Volejte prosím na naši servisní linku telefonicky 519305700 nebo e-mailem servis.naradi@cz.bosch.com.
3. Zajistěte, aby se kontakty nemohly dotknout a aby tak nedošlo ke zkratu, popřípadě ke vznícení.
4. Uzavřete balení.
5. Vytiskněte bezpečnostní štítek, který najdete na druhé straně tohoto dokumentu, vystříhnete jej a přilepte na přední stranu balíčku. Štítek nesmí být nalepen přes hranu balíčku nebo na zadní straně.
Pokud posíláte samostatný akumulátor (bez stroje), použijte štítek s označením **UN 3480**.
Pokud posíláte akumulátor společně se strojem, použijte štítek s označením **UN 3481**.


>100 Wh

Zde musíte dbát na zpřísněné podmínky pro přepravu nebezpečného zboží, a proto prosím kontaktujte naši servisní linku telefonicky 519305700 nebo e-mailem servis.naradi@cz.bosch.com.



UN 3480

Tel. (001) 352-323-3500



UN 3481

Tel. (001) 352-323-3500