



BOSCH
Technik fürs Leben

Onko Bosch-laitteessasi litiumioniakku?

Jos on, noudata ehdottomasti seuraavia litiumioniakkujen lähettämistä koskevia ohjeita.

Onko akun kapasiteetti alle vai yli 100 Wh?

Tämän tiedon näet akun tyyppikilvestä:



≤ 100 Wh

1. Irrota akku laitteestasi.
2. Onko akussa päällepäin näkyviä vaurioita? Jos on:
Soita Bosch Servicehotline -numeroon: 0800 98044.
Jos ei: Laita laite ja akku pakkaukseen erillisinä.
3. Varmista, että akun ja laitteen liittimet eivät voi koskettaa toisiaan. (Muutoin oikosulku- ja tulipalovaara on olemassa.)
4. Sulje pakkaus.
5. Tulosta vaarallisten aineiden merkinnät värillisenä sivulta 2 ja liimaa oikea, lähetyksen sisältöä vastaava merkki pakkaukseen.
Jos lähetät akun ja laitteen: Tarra UN3481
Jos lähetät akun ilman laitetta: Tarra UN3480.

> 100Wh

Soita Bosch Servicehotline -numeroon 0800 98044, koska tällaista akkua koskevat vaarallisten aineiden lähettämisen erityismääräykset.

Vaarallisen aineen merkki jos mukana laite
laitetta

Vaarallisen aineen merkki jos mukana ei ole
laitetta



Vaarallisten aineiden

