



| | GHO | Raccord pour aspirateur | Raccord Click&Clean sur l'outil/adaptateur | Collecteur de poussière | |
|-----------------|-------------------|--|---|---|--------|
| Sans-fil | GHO 12V-20 | Avec un adaptateur disponible en tant qu'accessoire (2608000674) | Oui, via l'adaptateur | Disponible en tant qu'accessoire (2608000675) | |
| | GHO 18V-LI | Oui, directement sur l'outil | Non | Disponible en tant qu'accessoire (2605411035) | |
| | Filaire | GHO 16-82 | Oui, directement sur l'outil | Non | Inclus |
| | | GHO 26-82 D | Oui, directement sur l'outil | Non | Inclus |
| | | GHO 40-82 C | Oui, directement sur l'outil | Non | Inclus |



| | GOF/GKF | Raccord pour aspirateur | Raccord Click&Clean sur l'outil/adaptateur | Collecteur de poussière |
|-----------------|--------------------|--|---|--------------------------------|
| Sans-fil | GKF 12V-8 | Non disponible | Non | Non |
| Filaire | GKF 600 | Avec un adaptateur disponible en tant qu'accessoire (2608000335) | Non | Non disponible |
| | GOF 1250 CE | Oui, directement sur l'outil | Non | Non disponible |
| | GOF 13-8 | Oui, avec l'adaptateur fourni | | |