

	<b>GEX/GSS</b>	<b>Ligaçao ao aspirador</b>	<b>Ligaçao Click&amp;Clean na ferramenta /adaptador</b>	<b>Opção de recipiente de pó</b>	
	<b>Bateria</b>	<b>GEX 12V-125</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GEX 18V-125</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 12V-13</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 18V-10</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 18V-13</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
	<b>Com fio</b>	<b>GEX 125-1 AE</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GEX 34-125 / 150</b>	Sim, com adaptador incluído	Não	Incluído
		<b>GEX 40-150</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GET 55-125</b>	Sim, diretamente na ferramenta + adaptador incluído	Não	Não aplicável
		<b>GET 75-150</b>	Sim, diretamente na ferramenta + adaptador incluído	Não	Não aplicável
		<b>GSS 140-1 A</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 160 Multi</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 230 AVE</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído
		<b>GSS 280 AVE</b>	Sim, diretamente na ferramenta	Não	Incluído



	<b>GOP</b>	<b>Ligaçāo ao aspirador</b>	<b>Ligaçāo Click&amp;Clean na ferramenta / adaptador</b>	<b>Opção de recipiente de pō</b>
<b>Bateria</b>	<b>GOP 12V-28</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível
	<b>GOP 18V-28</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível
	<b>GOP 18V-34</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível
<b>Com fio</b>	<b>GOP 30-28</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível
	<b>GOP 40-30</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível
	<b>GOP 55-36</b>	Com adaptador disponível como acessório (2608000636)	Não	Não disponível