

## 1 Selecciona o Ø do disco

### 115 mm

### 125 mm

### 230 mm

## 2 Selecciona a proteção para controlo de pó desejada

Proteção para controlo de pó Full Cover



**GDE 115/125 FC-T**  
1600A003DK

Proteção para controlo de pó Easy Adjust



**GDE 125 EA-S**  
1600A003DH



**GDE 125 EA-T**  
1600A003DJ

Proteção para controlo de pó Full Cover



**GDE 115/125 FC-T**  
1600A003DK

Proteção para controlo de pó Full Cover



**GDE 230 FC-S**  
1600A003DL



**GDE 230 FC-T**  
1600A003DM

## 3 Selecciona o modelo de rebarbadora adequado

- GWX xx-115\*
- GWS 1000 (Ø 115 mm)
- GWS 1100 (Ø 115 mm)
- GWS 1400 (Ø 115 mm)

- GWX 18V-xx (Ø 115 mm)\*
- GWS 18V-10 (Ø 115 mm)\*
- GWS 18V-15 (Ø 115 mm)\*
- GWS 18V-115\*

- GWS 7-125\*
- GWS 9-125 P
- GWS 700/710/750 (Ø 125 mm)
- GWS 880/900 (Ø 125 mm)

- GWS 18-125 V-LI

- GWX xx-125\*
- GWS 9-125 S
- GWS 11/12/13/14/15-125\*
- GWS 17/18/19-125\*
- GWS 1000 (Ø 125 mm)
- GWS 1100 (Ø 125 mm)
- GWS 1400 (Ø 125 mm)

- GWX 18V-xx (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-7 (Ø 125 mm)
- GWS 18V-10 (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-15 (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-125\*

- GWX xx-125\*
- GWS 11/12/13/14/15-125\*
- GWS 17/18/19-125\*
- GWS 1000 (Ø 125 mm)
- GWS 1100 (Ø 125 mm)
- GWS 1400 (Ø 125 mm)

- GWX 18V-xx (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-10 (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-15 (Ø 125 mm)\*
- GWS 18V-125\*

- GWS 20-230 H/J/JH/P
- GWS 2000 J/P (Ø 230 mm)
- GWS 21-230 H/HV/JH/JHV
- GWS 22-230 H/J/JH/P
- GWS 2200 J/P (Ø 230 mm)
- GWS 24-230 B/BV/BX/H/J/JB/JBV/JBX/JH/JZ/P/PZ
- GWS 2400 J/P (Ø 230 mm)
- GWS 26-230 B/BV/H/JH

- GWS 22-230 LVI
- GWS 24-230 JVX/LVI
- GWS 26-230 LVI
- GWS 30-230 B/PB

## 4 Se tiveres uma rebarbadora Bosch PRO, verifica a compatibilidade da proteção



\* Adapta-se a todas as versões