



BOSCH
Technik fürs Leben

Har din Bosch-produkt ett litiumjonbatteri?

Om svaret är ja, läs följande följersedel för litiumjonbatterier.

Har ditt batteri en kapacitet på mer eller mindre än 100 Wh?

Denna uppgift finner du på batteriets märkskylt:



≤ 100 Wh

1. Ta ur batteriet ur din produkt.
2. Har batteriet några synliga skador på utsidan? Om svaret är ja: Ring Bosch kundservice på: +46 8-750 18 20.
Om svaret är nej: Förvara produkten och batteriet separat i förpackningen.
3. Se till att batteriets och produktens kontakter inte vidrör varandra. (Annars finns en risk för kortslutning och brand.)
4. Förslut förpackningen.
5. Skriv ut lämplig etikett för farligt gods på sidan 2 i färg och klistra dit den på paketet.
Skicka batteri tillsammans med produkt: Etikett UN3481
Skicka batteri utan produkt: Etikett UN3480.

> 100Wh

Ring Bosch kundservice på +46 8-750 18 20 då särskilda bestämmelser för försändelser med farligt gods gäller för detta batteri.

Etiketter för farligt gods

Etikett för farligt gods utan produkt



Etikett för farligt gods tillsammans med produkt

