

MACHINE-OVERZICHT

Welke inlay en L-BOXX is geschikt voor welke machine?

Ideale benutting van de ruimte door inlays die exact op maat zijn voor het elektrische gereedschap en de betreffende accessoires. Dankzij het gebruik van twee halve inlays in één L-BOXX kunnen elektrische gereedschappen en accessoires flexibel worden gecombineerd.

Machine	L-BOXX maat	Onderdeelnr. inlay losse verkoop	Maat	Lader	Vervangende accu's (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9Y1	1/1	alleen GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	alleen GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	-	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²	tot en met GAL 18V-160 C	2
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-	-
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	-	-
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2VV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	-
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	tot en met GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ²	-	-
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

Machine	L-BOXX maat	Onderdeelnr. inlay losse verkoop	Maat	Lader	Vervangende accu's (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
GSR 12V-15 FC hulpstukken	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC hulpstukken	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li + GDR/ GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	-
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Deksel ⁴	-	-
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	-	-
GWl 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2*
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	tot en met GAL 18V-160 C	2
Accessoire-inlay 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Deksel ⁴	-	-
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Accessoire-inlay 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Accessoire-inlay 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ³	tot en met GAL 18V-160 C	2
Accessoire-inlay GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Accessoire-inlay GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) inlay boven
2) inlay onder
3) Lvorm
4) voor accessoirevak in inlay



MOBILITY SYSTEM

Gebruik het systeem dat ideaal is voor jouw werkplaats, voor transport en voor de bouwplaats.

Maak je gereedschappen nog mobieler: Dit intelligente transport- en opbergsysteem is perfect afgestemd op de wensen van professionals.



SORTIMO TRANSPORTSYSTEEM

INLAYS



1/2 inlays

1/1 inlays



FLEXIBELE INLAYS

voor individueel gebruik

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

TRANSPORT




L-BOXX rolplateaur
(1 600 A00 1S9)



Aluminium rolwagens
(1 600 A00 1SA)

BASISELEMENTEN



L-BOXX
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

i-BOXX Rack



i-BOXX rack deksel
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX plank 3 st.
(3x plank + deksel)
(1 600 A00 1SF)



LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU)



L-CASE
(stapelbaar op L-Boxx,
maar niet koppelbaar)



LT-BOXX
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



Volledige flexibiliteit

BEWAREN VAN KLEINE ONDERDELEN



Inzetboxen voor L-BOXX 102
12-delige set (1 600 A01 6N9)
13-delige set (1 600 A01 6N8)


L-BOXX 102 + inzetboxen
13-delige set (1 600 A01 6NA)
12-delige set (1 600 A01 6NB)
6-delige set (1 600 A01 6NC)

Tray
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(alleen voor LS-BOXX)



Inzetboxen voor i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)



i-BOXX + inzetboxen
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini
voor i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

