

VUE D'ENSEMBLE

Des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Optimisation idéale de l’espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d’un outil et de ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

Outil	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries de rechange (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	Seulement GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	Seulement GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4LO	1/1	X	2
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	-	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-	-
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 59X	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 59Y	1/1	-	-
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ¹	-	-
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

Outil	Taille L-BOXX	Référence	Taille	Chargeur	Batte-ries de rechange (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2VO	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
Adaptateurs GSR 12V-15 FC	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
Adaptateurs GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li + GDR/ GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	-
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Cou- vercle ⁴	-	-
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	-	-
GWl 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
Calage d'accessoires 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Cou- vercle ⁴	-	-
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Calage d'accessoires 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Calage d'accessoires 18 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ³	jusqu'à GAL 18V-160 C	2
Calage accessoires GAS 35 / GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Calage accessoires pour GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) Dessus calage
2) Fond calage
3) Forme en L
4) pour compartiment accessoires dans calage



LE CONCEPT MOBILITÉ BOSCH

La solution idéale pour l'atelier, le chantier et le transport.

Ce système de transport et de rangement intelligent est parfaitement adapté aux besoins des professionnels et leur permet d'être encore plus mobiles.



SYSTÈME DE TRANSPORT SORTIMO

CALAGES



Calages demi-largeur (1/2)

Calages pleine largeur (1/1)

INSERTS EN MOUSSE
à configurer soi-même

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

TRANSPORT




PLATEAU À ROULETTES POUR L-BOXX
(1 600 A00 1S9)



Diable en aluminium
(1 600 A00 1SA)

ÉLÉMENTS DE BASE



L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

Rack i-BOXX

Couvercle rack i-BOXX
(1 600 A00 1SE)

Rack i-BOXX actif
(1 600 A01 6ND)

Rack i-BOXX 3 étages
(3 mallettes + couvercle)
(1 600 A00 1SF)




LS-BOXX

306 mm (1 600 A00 1RU)



L-CASE

(empilable sur L-BOXX
mais pas possible sous
le L-BOXX)



LT-BOXX

170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



Une flexibilité totale

RANGEMENT DU PETIT MATÉRIEL



Sets de casiers Inset-Box pour L-BOXX 102

Set 12 pièces (1 600 A01 6N9)
Set 13 pièces (1 600 A01 6N8)

L-BOXX 102 + sets de casiers

Set 13 pièces (1 600 A01 6NA)
Set 12 pièces (1 600 A01 6NB)
Set 6 pièces (1 600 A01 6NC)

Tiroir

72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(seulement pour LS-BOXX)




Set de casiers Inset-Box pour iBOXX

53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)



i-BOXX + casiers Inset-Box

53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini

pour i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

