

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ποιο ένθετο και L-BOXX είναι κατάλληλο για ποιο εργαλείο;

Ιδανική αξιοποίηση του χώρου χάρη στα ένθετα, που προσαρμόζονται με ακρίβεια στο ηλεκτρικό εργαλείο και τα αντίστοιχα εξαρτήματα. Χάρη στη χρήση δύο μισών ένθετων σε ένα L-BOXX, τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματα μπορούν να συνδυαστούν ευέλικτα.

Εργαλείο	Μέγεθος L-BOXX	α/τ ξεχωριστής πώλησης	Μέγεθος Φορτιστής	Εφεδρικές μπαταρίες (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	μόνο GAL 1880 CV
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	μόνο GAL 1880 CV
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹⁾	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 9S9	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 9SY	1/1	-
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ²⁾	-
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-

Εργαλείο	Μέγεθος L-BOXX	α/τ ξεχωριστής πώλησης	Μέγεθος Φορτιστής	Εφεδρικές μπαταρίες (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-
GSR 12V-15 FC Προσαρτήματα	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18V-60 FC Προσαρτήματα	L-BOXX 136	1 600 A00 621	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18-2-Li + GDR/ GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³⁾	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Κάλυμμα ⁴⁾	-
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	-
GWl 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C
GWS 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	μέχρι και GAL 18V-160 C

1) επάνω ένθετο
2) κάτω ένθετο
3) σχήμα L
4) για θήκη εξαρτημάτων σε ένθετο



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Χρησιμοποίησε το σύστημα που είναι ιδανικό για το συνεργείο σου, για τη μεταφορά ή για το εργοτάξιο.

Κάνε τα εργαλεία σου ακόμη πιο ευέλικτα - Το έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης είναι τέλεια προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SORTIMO

ΕΝΘΕΤΑ



1/2 ένθετα

1/1 ένθετα



ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΝΘΕΤΑ
για ξεχωριστή χρήση

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ




Κυλιόμενη βάση L-BOXX
(1 600 A00 1S9)



Καρότσι μεταφοράς αλουμινίου
(1 600 A00 1SA)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

NEW!



L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

Συρτάρι i-BOXX

i-BOXX κάλυμμα συρταριού
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX συρτάρι ενεργό
(με άγκιστρα)
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX ράφι 3 τεμαχίων
(3 ράφια + κάλυμμα)
(1 600 A00 1SF)



LS-BOXX

306 mm (1 600 A00 1RU)



ΚΑΣΕΤΙΝΑ L

(δυνατότητα στοίβαξης στο L-Boxx, αλλά μη συνδέσιμη)



LT-BOXX

170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



Πλήρης ευελιξία


ΦΥΛΑΞΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

NEW!



Ένθετα κουτιά για L-BOXX 102

Σετ 12 τεμ. (1 600 A01 6N9)
Σετ 13 τεμ. (1 600 A01 6N8)



L-BOXX 102 + ένθετα κουτιά

Σετ 13 τεμ. (1 600 A01 6NA)
Σετ 12 τεμ. (1 600 A01 6NB)
Σετ 6 τεμ. (1 600 A01 6NC)



Συρτάρι

72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(μόνο για LS-BOXX)



Ένθετα κουτιά για i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)



i-BOXX + ένθετα κουτιά
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini
για i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

