

VISTA GERAL DA FERRAMENTA

Qual divisória e L-BOXX é apropriada para qual ferramenta?

Utilização ideal do espaço graças às divisórias adaptadas com precisão à ferramenta elétrica e os respetivos acessórios. Graças ao uso de duas semidivisórias numa L-BOXX, as ferramentas elétricas e os acessórios podem ser combinados de forma flexível.

Ferramenta	L-BOXX tam.	ref.ª venda indiv.	Tama- nho	Carregador	Baterias sobres- salentes (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	GAL 1880 CV apenas	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	GAL 1880 CV apenas	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 V-F Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	-	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²	até GAL 18V-160 C	2
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	-	-
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	até GAL 18V-160 C	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	-	-
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	-
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	até GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ²	-	-
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

Ferramenta	L-BOXX tam.	ref.ª venda indiv.	Tama- nho	Carregador	Baterias sobres- salentes (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
Acessórios GSR 12V-15 FC					
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
Acessórios GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li + GDR/ GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	-
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	-
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	até GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Tampa ⁴	-	-
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	-	-
GWV 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2*
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	até GAL 18V-160 C	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	até GAL 18V-160 C	2
Divisória para acessórios 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Tampa ⁴	-	-
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Divisória para acessórios 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Divisória para acessórios 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ³	até GAL 18V-160 C	2
Divisória para acessórios GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Divisória para acessórios GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) parte de cima da divisória
2) parte de baixo da divisória
3) formato em L
4) para compartimento de acessórios na divisória



SISTEMA MOBILITY


Usa o sistema que é ideal para a tua oficina,
para transporte e para o local de trabalho.

Torna as tuas ferramentas ainda mais móveis – Este sistema de transporte e armazenamento inteligente está perfeitamente adaptado às necessidades dos profissionais.



SISTEMA DE TRANSPORTE SORTIMO


DIVISÓRIAS



Divisórias 1/2



Divisórias 1/1



DIVISÓRIAS FLEXÍVEIS para uso individual

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

TRANSPORTE



CARRINHO PARA L-BOXX
(1 600 A00 1S9)



Carro de transporte
dobrável em alumínio
(1 600 A00 1SA)

ELEMENTOS BÁSICOS

NEW!



L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)



i-BOXX rack

Tampa i-BOXX rack
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

Prateleira i-BOXX 3 unid.
(3 prateleiras + tampa)
(1 600 A00 1SF)




LS-BOXX

306 mm (1 600 A00 1RU)



L-CASE

(empilhável na L-BOXX,
mas não conectável)



LT-BOXX

170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)




Total flexibilidade

ARMAZENAMENTO DE PEÇAS PEQUENAS

NEW!



Set de divisórias para L-BOXX 102
Conjunto de 12 unid. (1 600 A01 6N9)
Conjunto de 13 unid. (1 600 A01 6N8)



L-BOXX 102 + set de divisórias
Conjunto de 13 unid. (1 600 A01 6NA)
Conjunto de 12 unid. (1 600 A01 6NB)
Conjunto de 6 unid. (1 600 A01 6NC)




Gaveta
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(apenas para LS-BOXX)



Set de divisórias para
i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)



i-BOXX + set de divisórias
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini
para i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

