


Oblečenie správnej veľkosti

Musíte dbať na tieto body:




A Obvod hrudníka:

Meter priložte vodorovne v najširšom mieste hrudníka. Používa sa pri bundách/kombináciách. Napríklad: Keď váš hrudník meria 102 cm, zvolte bundu 104 cm (zaokrúhľujte vždy nahor). Pokiaľ pod bundou nosíte sveter, zvolte o číslo väčšiu, tzn. 112 cm.

K Obvod pri nízkom a normálnom páse:

Meter priložte vodorovne okolo pása.



L Obvod cez boky:

Meter priložte vodorovne okolo bokov.

E Dĺžka nohavíc:

Zmerajte bez topánok od rozkroku k podlahe. Normálne 82 cm (32"), dlhé 90 cm (35").



Bundy, vesty a tričká

Rozmery	S	M	L	XL	2XL
A Obvod hrudníka (cm)	92	100	104	112	116
A Obvod hrudníka (palce)	36	39,5	41	44	45,5

Nohavice a šortky

Rozmery	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C54	C56	C58
K/L Šírka v páse (cm)	78	80,5	83	85,5	88	90,5	93	98	103	108
K/L Šírka v páse (palce, veľkosť džíns)	30	31	32	33	34	35	36	38	40	42

E Dĺžka nohavíc (cm)

82

90

E Dĺžka nohavíc (palce, veľkosť džíns)

32

35

Dĺžka nohavíc **E** sa spája s konfekčnou veľkosťou do kombinovanej veľkosti; dĺžka nohavíc **E = 82** a šírka v páse **K/L = 78** znamená napr. kombinované **rozmery 82C46**

Poltopánky a členkové topánky

Rozmery							
EÚ	40	41	42	43	44	45	46
Veľká Británia (UK)	6½	7	8	9	10	10½	11